## Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

### ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Определение длины световой волны по картине дифракции на круглом отверстии»

Проверил:		Выполнил:
Пшеничнов В.Е		Студент группы Р3255
« »	2019r.	Федюкович С. А.

#### Цель работы

Определение длины световой волны по картине дифракции на круглом отверстии в экране.

#### Теоретические основы

При прохождении пучка параллельных лучей света через круглое отверстие в экране свет заходит в область геометрической тени. За экраном наблюдается дифракционная картина в виде чередующихся светлых и тёмных колец.

Распределение интенсивности света в дифракционной картине можно рассчитать на основе принципа Гюйгенса-Френеля, через метод зон Френеля.

Пусть на экран с круглым отверстием радиусом OB падает плоская монохроматическая волна. В соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля действие этой волны можно заменить действием когерентных точечных источников света. Определим действие этой волны в точке P, лежащей на прямой SS', проходящей через центр отверстия. Для этого разделим часть волновой поверхности на кольцевые зоны (зоны Френеля), чтобы расстояния от края следующей зоны до точки P отличались друг от друга на половину длины волны  $\lambda/2$ :

$$r_1 = r_0 + \frac{\lambda}{2}; r_2 = r_1 + \frac{\lambda}{2} = r_0 + 2\frac{\lambda}{2}; \dots; r_k = r_0 + k\frac{\lambda}{2}.$$
 (1)

При таком делении фазы колебаний, приходящих в точку P от соседних зон, отличаются на  $\pi$  , т.е. противоположны. Если амплитуды колебаний от  $1,2,\ldots,k$ -ой зон обозначить  $a_1,a_2,\ldots,a_k$  , то амплитуда результирующего колебания в точке P:

$$A = a_1 - a_2 + a_3 + \dots + (-1)^{k+1} \cdot a_k \tag{2}$$

Амплитуда колебаний, приходящих от отдельной зоны, зависит от площади зоны  $\Delta S$ , от расстояния  $r_k$  от зоны до точки P и от угла наклона  $\alpha$  между  $r_k$  и нормалью к поверхности. При при таком способе деления площадь k-ой зоны:

$$S_k = \pi \rho_{k+1}^2 - \pi \rho_k^2, \tag{3}$$

где  $\rho_{k+1}$  и  $\rho_k$  — радиусы k-ой и k+1-ой зон. Радиусы зон Френеля определяются соотношениями:

$$\rho_k^2 = (r_0 + k\frac{\lambda}{2})^2 - r_0^2; \ \rho_{k+1}^2 = (r_0 + (k+1)\frac{\lambda}{2})^2 - r_0^2; \tag{4}$$

Учитывая, что  $r_0 >> \lambda$ , получим  $\rho_{k+1}^2 - \rho_k^2 = r_0 \lambda$ , а площадь к-й зоны  $S_k = \pi r_0 \lambda$ , т.е. площадь зоны Френеля не зависит от номера зоны k. Следовательно, амплитуды колебаний зависят лишь от расстояния r и от угла  $\alpha$ .

Монотонное убывание амплитуд позволяет приближенно выразить амплитуду A суммарного колебания в точке P:

$$A = \frac{a_1}{2} + \left(\frac{a_1}{2} - a_2 + \frac{a_3}{2}\right) + \left(\frac{a_3}{2} - a_4 + \frac{a_5}{2}\right) + \left(\frac{a_1}{2} - \dots\right)$$
 (5)

Так как слагаемые, выделенные скобками, равны нулю, результирующая амплитуда при нечетном  $k:A=\frac{a_1}{2}+\frac{a_k}{2}$ , а при четном  $k:A=\frac{a_1}{2}-\frac{a_k}{2}$ . Объединяя, получаем  $A=\frac{a_1}{2}\pm\frac{a_k}{2}$ , где знак « + » относится к нечетному, а знак « - » — к четному числу зон Френеля.

При свободном распространении, когда не происходит ограничение фронта волны,  $k \to \infty$  и  $a_k \to \infty$ . Тогда при открытом фронте амплитуда суммарного колебания в точке P определяется половиной амплитуды первой зоны.

Если отверстие открывает одну зону или их небольшое нечетное число, то в результате интерференции в точке P будет виден свет, причем более интенсивный, т.е. образуется дифракционный максимум. При небольшом четном числе открытых зон освещенность в точке P будет минимальной.

Пусть для точки наблюдения P открыто m зон. Тогда при соблюдении предложенного Френелем правила разбиения на зоны, в открытой отверстием части волнового фронта будет умещаться большее число зон.

$$R^2 = m\lambda d \tag{6}$$

Из выражений (6) расстояние от плоскости отверстия до точки наблюдения:

$$d = \frac{R^2}{m\lambda} \tag{7}$$

Это соотношение служит для вычисления длины волны. Для повышения точности определения длины волны расстояние d измеряется несколько раз при разном числе открытых зон m. Как видно из уравнения (7), зависимость от 1/m является линейной, а коэффициент наклона графика этой зависимости  $k=R^2/\lambda$ .

Построив график зависимости d от 1/m можно убедиться в том, что зависимость действительно линейна, а по коэффициенту наклона получившейся прямой и известному значению радиуса отверстия R определить длину волны.

#### Ход работы

- 1. Установить объектив M так, чтобы на экране была видна дифракционная картина от отверстия, соответствующая открытым двум зонам Френеля. Записать координату X по шкале.
- 2. Передвигая объектив по направлению к лазеру, наблюдать за сменой освещенности в центре дифракционной картины. Для каждого числа открытых зон записывать координату объектива. Также записать координату выходного окна  $X_{\infty}$  Заполнить таблицу (1). Повторить 1-3 раза.
- 3. Определить для каждого m расстояния d с учетом того, что  $d = l b = X X_{\infty}$ . Результаты добавить в таблицу (1).

Таблица 1: Экспериментальные данные  $m \mid 1/m \mid X_1, [\text{cm}] \mid d_1, [\text{cm}] \mid X_2, [\text{cm}] \mid d_2, [\text{cm}] \mid X_3, [\text{cm}] \mid d_3, [\text{cm}]$ 

4. Построить график зависимости расстояния d от 1/m. По коэффициенту наклона k аппроксимирующей прямой и радиусу отверстия r определить длину волны источника:

Уравнение прямой:

$$\lambda = \frac{r^2}{k} =$$

Рис. 1: График зависимости расстояния d от 1/m



5. Рассчитать погрешность наклона  $\Delta k$  и, исходя из нее и погрешности радиуса r найти погрешность  $\Delta \lambda$ :

$$\frac{k}{\Delta k} = \frac{1}{y_b - y_a} \sqrt{\frac{2}{N - 2} \cdot \sum_{i=1}^{N} (y_i - y_{cp})^2} =$$

$$= \frac{1}{0,039 - 0,230} \sqrt{\frac{2}{3} \cdot (0,780^2 + 0,770^2 + 0,290^2 + 0,460^2 + 0,860^2)} = 0,018$$

$$\Delta k = 0,018 \cdot 37,730 \cdot 10^{-2} = 0,006[]$$

$$\Delta \lambda = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial k} \Delta k\right)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial r} \Delta r\right)^2} = \sqrt{\left(-\frac{r^2}{k^2} \Delta k\right)^2 + \left(\frac{2r}{k} \Delta r\right)^2} =$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{0,001}{0,377^2} \cdot 0,006\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,001}{0,377} \cdot 0,001\right)^2} = 53,3[\text{HM}]$$

#### Вывод

В ходе работы я определил длину световой волны по картине дифракции на круглом отверстии на основе принципа Гюйгенса-Френеля, с помощью метода зон Френеля.

Диапазон красного цвета спектра определяют длиной волны  $620-740 [{\rm HM}]$ , поэтому, значение  $\lambda=662,596\pm53,3 [{\rm HM}]$  полученное в результате выполнения лабораторной работы попадает под заданные значения диапазона.

Погрешность составила около 8,5%, что является приемлемой погрешностью. Вызвана она в связи с неточностью измерений маленьких величин, а так же погрешностью при расчетах.